

Installationsanleitung für **iEnEV**

Voraussetzungen

iEnEV ist eine Anwendung für Microsoft[®] Excel 2000 und höher. Damit **iEnEV** funktioniert, muss das Ausführen von Makros erlaubt werden.

iEnEV gibt es in drei Varianten:

1. **iEnEV**frei (kostenfrei)
2. **iEnEV**plan (kostenpflichtig)
3. **iEnEV**prof (kostenpflichtig)

Lieferung

iEnEVfrei kann von www.ienev.de zur freien Verwendung heruntergeladen werden.

Die kostenpflichtigen Varianten von **iEnEV** werden in einem komprimierten Archiv (*.zip) geliefert.

Installation

Das Archiv ist in das gewünschte Arbeitsverzeichnis zu entpacken. Anschließend ist die Datei „iEnEV[n/p]60.xls“ in diesem Verzeichnis zu starten.

Lizenzierung

iEnEVplan und **iEnEV**prof müssen lizenziert werden, bevor damit gearbeitet werden kann. Hierbei muss die Lizenzdatei „lizenz[p].txt“ im selben Verzeichnis wie **iEnEV**plan/prof gespeichert sein. Die Lizenzierung sollte wie folgt vorgenommen werden:

1. Schaltfläche „**iEnEV**[plan/prof] **6.0**“ drücken,
2. nach Aufforderung das entsprechend Passwort eingeben,
3. nach Aufforderung lizenzbezogenen Daten (Name, Firma etc.)¹ eingeben,
4. fertig.

Bei **Updates** gibt es ein analoges Verfahren, bei dem der Name der alten Datei angegeben werden muss. Damit es funktioniert, muss sich diese Datei im selben Verzeichnis befinden.

Viel Spaß bei der Arbeit mit **iEnEV**!

¹ Datenschutzhinweis: Diese Daten werden vom Programm nicht über das Internet versandt. Die Daten werden lediglich in der lizenzierten Datei gespeichert und auf dem „Startbildschirm“ des Programms angezeigt.